

OCHRANNÁ KLAPKA KE ČMELÍNU

Prodejce: Včelí Krámek, Vápenný Podol 7, Heřmanův Městec, 53803

IČO: 61228214

Tel: 776644054

www.vcelikramek.cz

info@vcelikramek.cz

NÁVOD

Ochranná klapka se skládá z těla, bočnic, záklopy a stříšky. Na vnější části těla jsou dva otvory – zde vruty připevníte klapku ke čmelínu. Ve vnitřní části těla pod vstupním otvorem jsou zapuštěné dva vruty sloužící k regulaci výšky záklopy.

Klapka slouží k ochraně čmeláků před proniknutím obávaného škůdce – zavíječe. Chrání je také před průnikem matky pačmeláka a částečně i před dalšími škůdci (brachycoma, melittobia). Částečně může ochránit i před broučkem antherophagus, který se chytá na nohy přilétajících čmeláků a klapka je může z nohou setřít.

INSTALACE

Klapku instalujeme ještě před osídlením čmelínu, instalovat ji lze ale i na již obsazený čmelín. Vyvarujte se však instalaci těsně po usazení matky. Čerstvě usazenou matku může změna vylekat a čmelín opustí. Čtvereček polykarbonátu slouží jako stříška. Odstraňte z něj ochrannou fólii a vsadte do otvoru v horní části. Klapku přišroubujte na čmelín.

SPOUŠTĚNÍ ZÁKLOPKY

Pomocí šroubku v bočnici (můžete vložit i párátko, drátek apod.) zachyťte záklopu, aby čmelákům nijak nepřekážela. První den nechte záklopu otevřenou, druhý den můžete vyšroubovat na maximum šrouby v těle klapky u otvoru a záklopu na ně položit. Matku pak nechte den, aby si na změnu zvykla. Další den šroubky spusťte záklopu tak, aby se o ni matka musela zády otřít. Opět nechte den, aby si matka zvykla. Poslední den začněte klapku postupně snižovat, vždy o 1-2 mm, a sledujte, jak bude matka reagovat. Může se na klapce zdržet nebo odletět a znovu to zkoušet za pár minut. Zasáhněte jen v případě, že by její snažení bylo marné déle než 20-30 minut. V tom případě záklopu mírně nadzvedněte a nechte na každý krok delší dobu. Závěrečnou fázi můžete rozdělit i do 2-3 dnů. Pro plnou funkčnost ochranné klapky je třeba, aby se plně dovírala. Mezera 1 mm může způsobit průnik škůdců.

PÉČE O KLAPKU

Čmeláci občas pod záklopkou ztratí rousky pylu, případně mohou vynášet výstelku z hnízda. Taková nečistota může způsobit, že se klapka nedovírá. Je tedy třeba ji pravidelně očistit.

Otevíráním klapky např. přes den, čmelákům nijak nepomůžeme, čmeláci se přes klapku vždy dostanou, i když to někdy trvá déle. Neškodí ani drobné ztráty pylových rousek na klapce. Naopak průnik škůdce do hnízda ho může kompletně zničit.